

נגן מסך מגע דגם 961 ביצוע צילום :



בחר אופציה צילום "Taking Picture" במסך הראשי ולחץ בעדינות על התמונה מצלמה "Camera" להכנס לפונקציה צילום. "Taking Picture", תחת אופציה זאת, תמצאו פונקציות מצלמה או מסרטה DV and DC ויש לבחור במתאים לכם – מצלמה / מסרטה



בחירת פונקציות צילום :

**מצלמה - בחר אופציה DC ולאחר מכן בחרו מתג צילום "PLAY",
*ניתן לבחור באופציות כיוון ע"י לחיצה על מתג "VOL+/VOL" המאפשר מעבר בפונקציות : פוקוס, גודל, בהירות, כיוון לבן וכהה, ניגודיות, צבע ואפקטים,

" focus, mode, size, brightness, the balance between black and white, contrast, color and " effect function.

לאחר בחירת אפקט מתאים יש ללחוץ על מתג "MENUE" לצילום ושמירת התמונה ולהמשיך לתמונה המצולמת הבאה

ככדי לצאת מהפונקציה צילום יש ללחוץ ולהחזיק ארוכות את מתג "MENUE" עד ליציאה לתפריט .

** מסרטה - **בחר אופציה DV ולאחר מכן בחרו מתג צילום "PLAY"
*ניתן לבחור באופציות כיוון ע"י לחיצה על מתג "VOL+/VOL" המאפשר מעבר בפונקציות : פוקוס, גודל, בהירות, כיוון לבן וכהה, ניגודיות, צבע ואפקטים,

" focus, mode, size, brightness, the balance between black and white, contrast, color and " effect function.

לאחר בחירת אפקט מתאים יש ללחוץ על מתג "MENUE" לצילום ושמירת התמונה ולהמשיך לתמונה המצולמת הבאה

ככדי לצאת מהפונקציה צילום יש ללחוץ ולהחזיק ארוכות את מתג "MENUE" עד ליציאה לתפריט .

** כדי לצפות בתמונות יש להכנס לתפריט PHOTO, תמונות ולבחור בתמונה הנדרשת, להקיש עליה ולהגדילה .