

מדריך למשתמש – אלבום תמונות דיגיטלי



הקדמה:

מדריך זה מיועד למטרות הדרכה בסיסית בלבד, במידה וקיים טעות או שוני בין המדריך העברי לאנגלי, אנה פנה למדריך האנגלי. לגרסאות שונות של המכשיר ישנן פונקציות שונות, בהתאם לתוכן המכשיר. (ט.ל.ח.)

<1> הסבר פונקציות המקשים

למוצר יש שלושה מקשים: "למעלה", "למטה" 2 מתגים – העליון והאמצעי ו"תפריט" שהוא המתג התחתון במחזיק מפתחות, מתג זה ישמש אתכם להיכנס ולצאת מהפונקציות ולאשר את הפעולות הנבחרות. במקשים "למעלה" ו"למטה" נעשה שימוש לתנועה קדימה/אחורונה בין התמונות, למעלה/למטה בתפריטים, שינוי זמן/מספר, וכו'. המקש "תפריט" פותח את התפריט הראשי, מאשר בחירות, וכו'.

"חשוב"

לפני הפעלת המוצר יש להעתיק את תקיית PhotoViewer מתוך התקליטור לשולחן העבודה

<2> הוראות מצבי עבודה

(1) מצב דפדוף בין תמונות

כשהמערכת מתחילה לעבוד, מסך התמונות הדיגיטלי נמצא במצב של דפדוף בין תמונות. במצב זה ניתן לדפדף בין התמונות השונות באמצעות שני הלחצנים העליון והאמצעי

(2) מצב תצוגת שעון

כאשר אתה נמצא במצב דפדוף בין התמונות, לחץ על "למעלה" או "למטה" כדי לעבור למצב תצוגת השעון. לחץ על "תפריט" (מתג תחתון) כדי לחזור למצב דפדוף בין התמונות. במצב התמונות, ניתן ללחוץ על "תפריט" (מתג תחתון), להיכנס לתפריט הראשי, לבחור בתפריט תצוגת השעון, ודרכו להיכנס למצב תצוגת השעון.

(3) מצב תפריט בחירה והגדרות

תחת מצב הדפדוף בין התמונות, לחץ על "תפריט" (מתג תחתון) כדי לעבור לפונקציית התפריט הראשי. ניתן להשתמש בו כדי למחוק תמונות, לקבוע את הגדרות המערכת ותצוגת השעון, וכו'.

(4) מצב הפעלה/כיבוי

(1) כיבוי

במצב התמונות, לחץ על "תפריט" (מתג תחתון) כדי לעבור לתפריט הראשי. בחר בפריט הראשון ("כיבוי המערכת"), וכך תעבור למצב הכבוי. חוץ מהשעון שממשיך לעבוד, כל הפונקציות האחרות מפסיקות לפעול כדי לחסוך בחשמל.

כאשר קובעים כיבוי הפעלה/אוטומטית, יש לקבוע זמן כיבוי אוטומטי במצב השעון ואז לעבור למצב הכיבוי. כאשר לא נבחרת אפשרות, המכשיר יעבור למצב של בהירות חלקית בתוך שש שניות. המכשיר יעבור למצב

כיבוי אוטומטי אם לא ננקטת אף פעולה בתוך שלוש דקות.

(2) הפעלה

במצב הכיבוי, יש ללחוץ על "תפריט" (מתג תחתון) עד שמופיעה התצוגה. כך המכשיר נדלק לגמרי. כדי לקבוע הפעלה אוטומטית, יש לבחור זמן הפעלה אוטומטית במצב השעון, הפעלה אוטומטית של המערכת, ולהיכנס למצב ההפעלה.

(5) מצב כבל USB

למצב כבל ה-USB ישנם שני מצבים – **הטענת יו,אס,בי (USB Charging) והורדת קבצים (USB updating)** בהתחברות אל המחשב באמצעות כבל USB יפתח חלון בחירה בין שתי האפשרויות הללו. חיבור באמצעות כבל USB יפעיל את תפריט הבחירה, "הטענת USB" ו"הורדת USB". בבחירת אפשרות **הטענת ה-USB**, ולאחר מכן חזרה למצב העבודה הרגיל, כבל ה-USB יטעין את הסוללה בלבד.

בבחירת אפשרות **USB UPDATING** ניתן להוריד תמונות מהמחשב, יש להכניס הנגן למחשב לבחור הורדת קבצים, לגשת לתקיית PhotoViewer אשר בשולחן העבודה ולהפעיל התוכנה, יפתח חלון התוכנה, יש לבחור את התקיייה בה יש קבצי התמונות (פורמט BMP, JPG) יש לבחור התמונה הנבחרת, למרכז הסימון על חלק התמונה בה הנך רוצה להראות וללחוץ על המתג POST בחלק העליון שמאלי של דף התוכנה, התמונה תכווץ באופן אוטומטית ותוצג בתד ימין של דף התוכנה, יש לבחור כל התמונות הרצויות ולחזור על הפעולות, בכדי להעביר התמונות למחשב יש ללחוץ על המתג עם שני החצים בחלק העליון ימני של דף התוכנה והתמונות יעברו לנגן, בעת הכנסת הנגן פעם שנייה יוצגו כל התמונות בנגן – ניתן למחוק במצב זה תמונות. לאחר שההטענה והורדת התמונות מסתיימות בהצלחה, ניתן לנתק את חיבור ה-USB, והמכשיר יעבור למצב תצוגת התמונות בצורה אוטומטית.

<3> הוראות תפריט

תחת מצב התמונות (Photo), יש ללחוץ בקצרה על "תפריט", כך שיופיע תפריט עם האפשרויות הבאות:

<1> כיבוי

<2> מחיקת תמונה

<3> מצב תצוגת תמונות

<4> הגדרות שעון

<5> קביעת הפעלה/כיבוי אוטומטיים

<6> תצוגת שעון

<7> חזרה לתפריט הראשי

הסברים:

1. תפריט כיבוי

לאחר הלחיצה על "תפריט", בחר בתפריט הכיבוי. כך תיכנס למצב הכיבוי. למעט השעון שממשיך לעבוד, כל הפונקציות האחרות מפסיקות לפעול לחסכון בחשמל.

2. מחיקת תמונות

אם ברצונך למחוק תמונות, לחץ על "למעלה" או "למטה" כשהתמונות מופיעות, ואז לחץ על "תפריט", בחר ב"מחק". בשלב זה, המערכת תבקש ממך לאשר או לבטל את בחירתך. אם תלחץ על "תפריט" בתוך שלוש שניות מהופעתה של הודעה זו, התמונה תימחק והמכשיר יחזור למצב התמונות ויציג את התמונה הבאה. במידה ולא נלחץ על מקש כלשהו בתוך שלוש שניות, הפעולה תתבטל באופן אוטומטי.

3. מצב תצוגת התמונות

ישנם שני סגנונות תצוגת תמונה – תצוגה אוטומטית ותצוגה ידנית. בתצוגה אוטומטית ניתן לקבוע שתי תמונות שיתחלפו כל 0 עד 180 שניות, בהתאם להגדרת המשתמש. בשליטה הידנית ניתן להחליף תמונות בעזרת המקשים "למעלה" ו"למטה".

4. הגדרות שרון

כשתיכנס למצב השרון, תוכל לשנות את השנה, החודש, היום, השעה, הדקה והשנייה. השבועות יתעדכנו באופן אוטומטי בהתאם לשנה, החודש והיום.

בכדי לקבוע את השנה בפעם הראשונה, ניתן להשתמש במקשים "למעלה" ו"למטה". לאחר מכן, יש ללחוץ על "תפריט" כדי לעבור לקביעת החודש, וכיוצא בזה. לאחר שסיימת לקבוע את השנייה, לחץ על "תפריט" כדי לחזור לתפריט הראשי.

5. קביעת הפעלה/כיבוי אוטומטיים

היכנס לתפריט קביעת הפעלה/כיבוי אוטומטיים. ישנן שתי אפשרויות בחירה:

(1) הפעלת פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים

בחירה בפונקציית ההפעלה/כיבוי אוטומטיים תעביר אותך לקביעת זמן ההפעלה/כיבוי האוטומטיים. ניתן להשתמש בתפריט זה כדי לקבוע את זמן ההפעלה/כיבוי האוטומטיים.

(2) ביטול פונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטיים

6. תצוגת שרון

השרון הדיגיטלי מציג את השנה, החודש, היום, השעה, הדקה, השנייה או השבועות.

7. חזרה לתפריט

חזרה אוטומטית לתפריט הראשי ולמצב התמונות.

<4> הוראות הורדת תמונות



1. לאחר חיבור כבל ה-USB, יופיע תפריט הטענת ה-USB והורדת ה-USB (USB UPDATING). עם בחירת תפריט הורדת ה-USB, יעבור המכשיר למצב ההורדה. בשלב זה, המחשב יציג סימן של דיסק קשיח נייד, אך לא ניתן יהיה להשתמש בדיסק – אין לנסות להוריד תמונות במצב זה המחשב יוציא הערת שגיאה,

2. הכנס את התקליטור המצורף לכונן, העתק את תוכנת ההורדה ושמור אותה במחשב במיקום הנוח לך. תוכנה זו מוסרת למשתמש את מידע ההעלאה. לאחר מכן, ביכולתך להעלות את התמונות לתוכנת המחשב כדי לערוך ולשמור אותן. אם אין תמונות, תתקבל הודעת שגיאה, אך ניתן להתעלם ממנה.

3. בחר את התמונה והקובץ בכונן, ובדוק את רשימת קבצי התמונות. ברשימה זו יופיעו כל התמונות וכן תוצג מסגרת מקווקוות באדום. ניתן להשתמש בה כדי לבחור את האזור שבו אתה מעוניין, או ללחוץ על מקש המחיקה כדי למחוק אותה.

4. הקש על מקש השליחה. התמונות שנבחרו יופיעו בצד הימני של המסך. כך ניתן להפעיל את יתר התמונות.

5. הקש על מקש ההורדה שבצד ימין. כל התמונות יורדו אל המכשיר עד שתתקבל הודעה על הצלחת הפעולה.

מצב הטענת תמונות

5. בבחירת אפשרות USB UPDATING ניתן להוריד תמונות מהמחשב, יש להכניס

הנגן למחשב לבחור הורדת קבצים, לגשת לתקיית PhotoViewer אשר בשולחן העבודה ולהפעיל התוכנה, יפתח חלון התוכנה, יש לבחור את התקיייה בה יש קבצי התמונות (בפורמט BMP, JPG) יש לבחור התמונה

הנבחרת , למרכז הסימון על חלק התמונה בה הנך רוצה להראות וללחוץ על המתג POST בחלק עליון שמאלי של דף התוכנה , התמונה תכווץ באופן אוטומטית ותוצג בתד ימין של דף התוכנה , יש לבחור כל התמונות הרצויות ולחזור על הפעולות , בכדי להעביר התמונות למחשב יש ללחוץ על המתג עם שני החצים בחלק העליון ימני של דף התוכנה והתמונות יעברו לנגן , בעת הכנסת הנגן פעם שנייה יוצגו כל התמונות בנגן – ניתן למחוק במצב זה תמונות .
לאחר שההטענה והורדת התמונות מסתיימות בהצלחה, ניתן לנתק את חיבור ה-USB, והמכשיר יעבור למצב תצוגת התמונות בצורה אוטומטית.

<5> הוראות אחרות

כדי לחסוך בצריכת האנרגיה, אם לא נלחץ מקש כלשהו במהלך שש שניות, יתרחש מעבר אוטומטי למצב של בהירות חלקית.
אם לא נלחץ על מקש כלשהו במהלך שלוש דקות, המכשיר יעבור למצב "שינה". יש ללחוץ על "תפריט" כדי לאתחל את המערכת.
בכל פעם שמחברים את כבל ה-USB, יש לאתחל את תוכנת ההורדה שבמחשב, אחרת תתקבל הודעת שגיאה.

הוראות תפעול כלליות :

1. בכדי להנות מהמוצר לאורך תקופה ממושכת , יש לקרוא בעיון הוראות תפעול הנ"ל לפני שימוש ראשוני
2. אין לחשוף המוצר לשמש ישירה , חום/קור קיצוניים , אין לחשוף המוצר לרטיבות מים או גשם ,
3. המוצר הנו דיגיטלי ורגיש לחבטות , יש להימנע מחבטות , נפילה או מכה למוצר ,
4. יש להקפיד ולחבר את חיבור USB של המוצר בכיוון הנכון , שינוי הכיוון עלול לגרום לשבר במוצר .
5. יש להתקין התוכנה המצורפת לפני חיבור ראשוני של המוצר למחשב, רק לאחר התקנה מלאה יש לחבר המוצר למחשב.
6. המוצר משולב סוללה נטענת בחיבור USB, בחיבור ראשוני של המוצר למחשב יש להטעין המוצר לפחות 4 שעות באופן רצוף

צ'ינהטיב טכנולוגיות

המגשימים 20 מטלון סנטר, קרית מטלון , פתח תקווה ת.ד 3784

info@chinativ.com : www.chinativ.com