

הוראות הפעלה לעט משולב טייפ מנהלים

דיסק און קי ונגן MP3



פונקציות בסיסיות

הפעלה

לחץ על כפתור ה "ON/OFF" למשך 3 שניות על מנת להדליק את היחידה הנורה הירוקה תדלק. הנגן יבצע רצף בדיקה עצמית, הנורה הירוקה האדומה והכחולה תדלק ובסיום הבדיקה הנורה הכחולה תישאר דולקת.

כיבוי

לחץ והחזק את כפתור ה "ON/OFF" למשך 5 שניות על מנת לכבות את הנגן, הנורה הכחולה תכבה. שים לב העט יבצע כיבוי עצמי לאחר 3 דקות המתנה.

אתחול

במידה שהנגן אינו מתפקד כראוי לחץ על כפתור ה "RESET" בעזרת סיכה או כל חפץ אחר לבצע אתחול.

מצבי פעולה

ישנם 3 מצבי פעולה שונים :

1. נורה כחולה – מצב פעולה של הנגן
2. נורה אדומה – מצב הקלטה בנגן
3. נורה ירוקה – מצב רדיו (אופציה בעט משולב רדיו בלבד – לא לכל העטים קיים רדיו)

• **מצב נגן (ברירת המחזל)** - שאליו יגיע הנגן לאחר ההפעלה יהיה מצב נגן שבו הנורה הכחולה תדלוק לחץ והחזק את כפתור ה "REC/A-B/FM" בכדי להגיע למצב השני.

• **מצב הקלטה** – לחץ והחזק את כפתור ה "REC/A-B/FM" בכדי להגיע למצב השלישי.

• **מצב רדיו** – (אופציונאלי) נורה ירוקה לחץ והחזק את כפתור ה "REC/A-B/FM" בכדי לברור בין המצבים מחדש.

סוללה

כשהסוללה במצב קריטי הנורה האדומה תהבהב, הנורה הכחולה תציין כשהסוללה טעונה במלואה.

חיבור והעברת נתונים לנגן

חבר את הנגן למחשב בעזרת כבל ה USB, שים לב – החיבור הראשוני יכול לארוך חצי דקה על מנת שהמחשב יזהה את הנגן ככונן חיצוני נשלף.

העברת הקבצים תתבצע ע"י "גרירת" הקבצים או ע"י פעולת "COPY/PASTE" אל ה"כונן החיצוני הנשלף" שתוכל למצוא בתיקיית "המחשב שלי" במידה שהקבצים הם מסוג MP3/WMA המידה והקבצים מסוג אחר לא יוכל הנגן להשמיע אותם ותידרש פעולת המרה לקבצים לפורמט המתאים. בזמן העברת הנתונים הנורה הכחולה תהבהב ובסיום ההעברה הנורה תדלוק באופן קבוע.

מצב השמעה בנגן (נורה כחולה)

השמעה - לאחר הפעלת יחידה מצב ברירת המחזל הוא מצב נגן (נורה כחולה), לחץ על כפתור ה ON/OFF פעם אחת ע"מ להתחיל בהשמעה, המנורה הכחולה תהבהב.

הגברת ווליום - לחץ והחזק את כפתור ה "VOL+" או את הכפתור "FF" בצורה ממושכת עד להגעת רמת הווליום הרצויה

הנמכת ווליום - לחץ והחזק את כפתור "VOL-" או את "REW" בצורה ממושכת עד להנמכת הווליום לרמה הרצויה

עצירת השמעה - לחץ פעם אחת על כפתור ה "ON/OFF" ועצור את השמעת הנגן הנורה הכחולה תדלק בזמן ההפסקה

העברת שירים-לחץ על כפתור ה "VOL+" או "FF" להעביר שיר קדימה ועל כפתור ה "VOL-" או "REW" בכדי לחזור שיר אחורה.

השמעה חוזרת - בזמן ניגון השיר לחץ פעם אחת על כפתור "REC/A-B/FM" לקבוע את נקודה "A" ואז לחץ שוב "REC/A-B/FM" בכדי לקבוע את נקודה "B", הנגן יצור השמעה חוזרת בין הנקודות שקבעת. לחץ על כפתור "REC/A-B/FM" פעם אחת כדי לבטל את פונקצית השמעה חוזרת ולחזור למצב נורמלי.

פונקצית הקלטה

התחלת הקלטה -במצב הקלטה לחץ על כפתור ה "REC/A-B/FM" פעם אחת על מנת להתחיל אל הקלטה, הנורה **האדומה** תהבהב באופן קבוע.

עצירת הקלטה - במצב הקלטה לחץ על כפתור ה "REC/A-B/FM" על מנת לעצור את ההקלטה, הנורה **האדומה** תפסיק להבהב ותהיה במצב דולק קבוע.

הפסקת והמשך הקלטה קולית – בזמן הקלטה לחץ על כפתור ה "ON/OFF" לעצור את ההקלטה, בזמן שהנורה **האדומה** מוארת, ולחץ שוב על כפתור ה "ON/OFF" להמשיך בהקלטה.

השמעת הקלטה קולית – במצב הקלטה (נורה **אדומה**), לחץ על כפתור ה "ON/OFF" להשמיע את ההקלטה הראשונה, הנורה **האדומה** תהבהב בצורה איטית. על מנת לעצור את ההשמעה לחץ שוב על כפתור ה "ON/OFF", הנורה **האדומה** תדלק באופן קבוע.

על מנת לדלג בין ההקלטות השתמש בכפתורי ה "VOL+/-" או "FF/REW"

כל ההקלטות נשמרות בתיקיית "VOICE" בנגן, ניתן לשמוע את הקבצים גם דרך מחשב.