

מחזיק מפתחות דיגיטלי 1.1" הוראות הטענת תמונות

הטען המוצר שעתיים לפני הפעלה ראשונה ע"י חיבור המוצר בחיבור USB

/
הכנס תקליטור לכונן המתאים במידה ולא עולה אוטומטית כנס למחשב שלי בחר כונן תקליטור בו מופיע התוכנה, פתח התקליטור

/
בחר תיקיה בשם PhotoViewer וגרור אותה לשולחן העבודה במחשב

/
הכנס מחזיק מפתחות לחיבור USB ובחר על מסך המחזיק מפתחות את פונקציית UPDATING על ידי לחיצה במתג בורר האמצעי או העליון, לאישור הפעולה אשר על ידי לחיצה במתג התחתון

/
כעת גש לתוכנת PhotoViewer בשולחן העבודה ופתח התיקייה הפעל תוכנת PhotoViewer על ידי הקשה פעמיים על סמל התוכנה

/
בחר הכונן המתאים בה הנך מחזיק תמונות בבורר הכוננים בחלק העליון שמאלי של התוכנה גש לתיקייה המתאימה בה יש תמונות ובחר בתמונה אותה אתה מבקש להעביר התמונה תוצג בחלק התחתון שמאלי של התוכנה – מרכז את הסימון על פני הצילום אותה אתה מבקש לראות במחזיק המפתחות ולחץ על מתג POST אשר נמצא בחלק עליון, התמונה תכווץ על ידי התוכנה ותועבר לחלק ימני של התוכנה, חזור כך לכל יתר התמונות אותן אתה מבקש להעביר.

/
משסיימת להעביר כל התמונות לחלקה הימני של התוכנה לחץ על המתג הימני עליון עלי יש שני חצים – לאחר לחיצה יופיע סימן המראה על הטענת התמונות למחזיק מפתחות ועליו כתוב UPDATING יש להמתין עד שההודעה נעלמת

/
יש להוציא מחזיק המפתחות מהחיבור למחשב ולהפעילו באמצעות מתג ההפעלה התחתון התמונות יוצגו על גבי המסך

/
להוראות הפעלה וכיוון יש לגשת לאתר < תמיכה טכנית > הוראות תפעול מחזיק מפתחות דיגיטלי וללחוץ על הקישור להורדת דף הסבר בעברית.